



Polski OSTRZEŻENIE!



Ten symbol oznacza, że użytkownik przed użyciem produktu powinien dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi oraz zasady bezpieczeństwa.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Informacje ogólne:

- **Nazwa produktu:** Regał drewniany
- **Materiał:** Drewno (surowe lub malowane bejcą wodną), metalowe okucia do montażu
- **Przeznaczenie:** Przechowywanie przedmiotów w pomieszczeniach zamkniętych (spiżarnia, piwnica, garaż, kuchnia, magazyn, garderoba itp.)
- **W zestawie:** Elementy drewniane, zestaw okuć do montażu (wkrety, kątowniki), instrukcja montażu

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Ryzyko przewrócenia się regału

- W przypadku przewrócenia się regału mogą wystąpić poważne obrażenia lub zagrożenie życia.
- Regał należy solidnie przymocować do ściany przy użyciu uchwytów do montażu ściennego.
- Wkręty i kołki do ściany nie są częścią zestawu – należy dobrać mocowania odpowiednie do rodzaju ściany.
- W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem w zakresie odpowiednich mocowań.

⚠ Prawidłowe użytkowanie

- Produkt należy używać wyłącznie w nienagannym stanie technicznym.
- Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej masy obciążenia na półkę i na cały regał.
- Ciężkie przedmioty należy przechowywać na najniższych półkach, aby zapewnić stabilność konstrukcji.
- Rozłóż obciążenie równomiernie na całej powierzchni półek.
- Półki nie są przeznaczone do obciążeń punktowych ani dynamicznych (np. ciężkich przedmiotów o małej powierzchni podparcia).
- Nie wspinaj się na regał ani nie siadaj na półkach.

⚠ Montaż i konserwacja

- Postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, zaleca się montaż w dwie osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność.
- Podczas montażu używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń i kontaktu z drzazgami.
- Używaj wyłącznie oryginalnych elementów dostarczonych z produktem.
- Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność konstrukcji.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie śrub i połączeń – w razie potrzeby dokręcaj elementy.

⚠ Bezpieczeństwo dzieci

- Regał nie jest zabawką – dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Zaleca się, aby regał był umieszczony poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa przewrócenia się lub dostępu do ostrych krawędzi.
- Elementy metalowe i drewniane mogą stanowić ryzyko skaleczenia w przypadku niewłaściwego użytkowania lub kontaktu z dziećmi.
- Należy również unikać przechowywania małych przedmiotów na regale, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.

⚠ Warunki użytkowania

- Produkt należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj regału w pobliżu źródeł ciepła ani ognia.
- W przypadku użytkowania regału w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. piwnica, garaż), zaleca się dodatkową impregnację drewna w celu zwiększenia odporności na wilgoć.

⚠ Bezpieczny załadunek i rozładunek

- Załadunek i rozładunek regału można wykonywać wyłącznie ręcznie – nie używać dźwigów, wózków widłowych ani innych mechanicznych urządzeń.
- Wszystkie przedmioty bez stabilnej podstawy należy zabezpieczyć, aby zapobiec ich spadaniu.

3. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Jeśli drewno pęknie, okucia poluzują się lub regał straci stabilność, nie używaj produktu do czasu naprawy.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed dalszym użytkowaniem.
- Jeśli uszkodzenie jest zbyt poważne, skontaktuj się z producentem lub dostawcą w celu uzyskania pomocy lub wymiany uszkodzonych elementów.



Międzynarodowy symbol recyklingu oznacza materiał nadający się do recyklingu. Tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go zwrócić do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki.



Deutsch ACHTUNG!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben soll.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Allgemeine Informationen:

- **Produktname:** Holzregal
- **Material:** Holz (roh oder mit wasserbasiertem Beizlack lackiert), Metallbeschläge zur Montage
- **Verwendungszweck:** Zur Lagerung von Gegenständen in Innenräumen (Speisekammer, Keller, Garage, Küche, Lager, Garderobe usw.)
- **Im Set enthalten:** Holzteile, Montageset (Schrauben, Winkel), Montageanleitung

2. Sicherheitshinweise

⚠ **Umsturzgefahr des Regals**

- Ein umstürzendes Regal kann schwere Verletzungen oder Lebensgefahr verursachen.
- Das Regal muss mit Wandhalterungen sicher an der Wand befestigt werden.
- Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten – verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien für Ihre Wandart.
- Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann für geeignete Befestigungsmöglichkeiten.

⚠ **Ordnungsgemäße Nutzung**

- Das Produkt darf nur in einwandfreiem technischen Zustand verwendet werden.
- Die maximale Traglast pro Fachboden und für das gesamte Regal darf nicht überschritten werden.
- Schwere Gegenstände sollten auf den unteren Regalböden gelagert werden, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
- Die Last sollte gleichmäßig über die gesamte Fläche der Regalböden verteilt werden.
- Die Regalböden sind nicht für Punkt- oder dynamische Belastungen ausgelegt (z. B. schwere Gegenstände mit geringer Auflagefläche).
- Nicht auf das Regal klettern oder sich auf die Regalböden setzen.

⚠ **Montage und Wartung**

- Befolgen Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Es wird empfohlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
- Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen und Kontakt mit Holzsplittern zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Originalteile.
- Überprüfen Sie nach der Montage die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

⚠ **Sicherheit von Kindern**

- Das Regal ist kein Spielzeug – Kinder dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Es wird empfohlen, das Regal außerhalb der Reichweite von Kindern aufzustellen, um das Risiko eines Umsturzes oder den Zugang zu scharfen Kanten zu vermeiden.
- Metall- und Holzelemente können bei unsachgemäßem Gebrauch oder Kontakt mit Kindern Verletzungsgefahr darstellen.
- Es sollten keine kleinen Gegenstände auf dem Regal aufbewahrt werden, die ein Erstickungsrisiko darstellen könnten.

⚠ **Bedingungen für den Gebrauch**

- Das Produkt muss auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Regal nicht in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Bei Verwendung des Regals in feuchten Räumen (z. B. Keller, Garage) wird eine zusätzliche Holzimprägnierung empfohlen, um die Feuchtigkeitsbeständigkeit zu erhöhen.

⚠ **Sicheres Be- und Entladen**

- Das Be- und Entladen des Regals darf nur von Hand erfolgen – keine Kräne, Gabelstapler oder andere mechanische Geräte verwenden.
- Alle Gegenstände ohne stabile Basis müssen gesichert werden, um ein Herunterfallen zu verhindern.

3. Vorgehensweise bei Schäden

- Falls das Holz reißt, die Beschläge sich lockern oder das Regal seine Stabilität verliert, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden, bis es repariert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der weiteren Nutzung ordnungsgemäß befestigt sind.
- Falls der Schaden zu groß ist, wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, um Unterstützung oder Ersatzteile zu erhalten.



Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin. Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Gib es am Ende seiner Lebensdauer an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen zurück.



English WARNING!



This symbol indicates that the user should read and understand the instructions for use and safety information completely before using the product.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. General Information:

- Product Name: Wooden Shelf
- Material: Wood (raw or coated with water-based stain), metal fittings for assembly
- Intended Use: Storage of items indoors (pantry, basement, garage, kitchen, warehouse, wardrobe, etc.)
- Included in the Set: Wooden components, assembly fittings (screws, brackets), assembly instructions

2. Safety Warnings

⚠ Risk of Shelf Tipping Over

- A falling shelf can cause serious injuries or pose a life-threatening hazard.
- The shelf must be securely fastened to the wall using wall-mount brackets.
- Screws and wall plugs are not included in the set – use appropriate fasteners for your wall type.
- If in doubt, consult a professional regarding proper wall mounting.

⚠ Proper Use

- The product should only be used in perfect technical condition.
- Do not exceed the maximum permissible load per shelf and for the entire unit.
- Heavy items should be stored on the lower shelves to ensure structural stability.
- Distribute weight evenly across the entire surface of the shelves.
- Shelves are not designed for point loads or dynamic loads (e.g., heavy objects with a small contact surface).
- Do not climb on the shelf or sit on the shelves.

⚠ Assembly and Maintenance

- Follow the assembly instructions included in the package. It is recommended to assemble the unit with two people to ensure safety and stability.
- Wear protective gloves during assembly to avoid cuts and contact with wood splinters.
- Use only the original components supplied with the product.
- After assembly, check the stability of the structure.
- Regularly inspect and tighten screws and connections as needed.

⚠ Child Safety

- The shelf is not a toy – children should only use it under adult supervision.
- It is recommended to place the shelf out of children's reach to prevent tipping or access to sharp edges.
- Metal and wooden parts may pose a risk of injury if used improperly or if children come into contact with them.
- Avoid storing small objects on the shelf that could pose a choking hazard.

⚠ Usage Conditions

- The product must be placed on a flat, stable surface.
- Do not place the shelf near heat sources or open flames.
- When using the shelf in high-humidity environments (e.g., basement, garage), additional wood treatment is recommended to improve moisture resistance.

⚠ Safe Loading and Unloading

- Loading and unloading the shelf should only be done manually – do not use cranes, forklifts, or other mechanical devices.
- Secure all unstable objects to prevent them from falling.

3. Handling in Case of Damage

- If the wood cracks, the fittings loosen, or the shelf loses stability, do not use the product until it has been repaired.
- Ensure all parts are properly secured before further use.
- If the damage is too severe, contact the manufacturer or supplier for assistance or replacement parts.



The international recycling symbol indicates recyclable material. This product does not belong in household waste. At the end of its life, return it to a public collection point set up for this purpose.



Français ATTENTION !



Ce symbole indique que l'utilisateur doit lire et comprendre entièrement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Informations générales :

- **Nom du produit** : Étagère en bois
- **Matériau** : Bois (brut ou teinté à l'eau), ferrures métalliques pour le montage
- **Utilisation prévue** : Stockage d'objets en intérieur (garde-manger, cave, garage, cuisine, entrepôt, dressing, etc.)
- **Contenu du kit** : Éléments en bois, kit de fixation (vis, équerres), instructions de montage

2. Avertissements de sécurité

⚠ **Risque de basculement de l'étagère**

Une étagère qui tombe peut provoquer des blessures graves ou mettre la vie en danger.

- L'étagère doit être solidement fixée au mur à l'aide de supports de fixation murale.
- Les vis et chevilles murales ne sont pas incluses dans le kit – utilisez des fixations adaptées au type de mur.
- En cas de doute, consultez un professionnel pour choisir les fixations appropriées.

⚠ **Utilisation correcte**

- Le produit doit être utilisé uniquement en parfait état technique.
- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée par étagère et pour l'ensemble du meuble.
- Les objets lourds doivent être placés sur les étagères inférieures afin d'assurer la stabilité de la structure.
- Répartissez la charge uniformément sur toute la surface des étagères.
- Les étagères ne sont pas conçues pour supporter des charges ponctuelles ou dynamiques (ex. : objets lourds avec une petite surface d'appui).
- Ne montez pas sur l'étagère et ne vous asseyez pas sur les tablettes.

⚠ **Montage et entretien**

- Suivez les instructions de montage fournies. Il est recommandé d'assembler l'étagère à deux personnes afin de garantir la sécurité et la stabilité.
- Portez des gants de protection lors du montage pour éviter les coupures et le contact avec des échardes.
- Utilisez uniquement les composants d'origine fournis avec le produit.
- Après le montage, vérifiez la stabilité de la structure.
- Inspectez régulièrement les vis et les fixations – resserrez-les si nécessaire.

⚠ **Sécurité des enfants**

- L'étagère n'est pas un jouet – les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Il est recommandé de placer l'étagère hors de portée des enfants pour éviter les risques de basculement ou de contact avec des bords tranchants.
- Les pièces métalliques et en bois peuvent présenter un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation ou de contact avec les enfants.
- Évitez de stocker de petits objets sur l'étagère pouvant présenter un risque d'étouffement.

⚠ **Conditions d'utilisation**

- Le produit doit être placé sur une surface plane et stable.
- Ne placez pas l'étagère à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- En cas d'utilisation dans des environnements humides (ex. : cave, garage), un traitement supplémentaire du bois est recommandé pour améliorer sa résistance à l'humidité.

⚠ **Chargement et déchargement en toute sécurité**

- Le chargement et le déchargement de l'étagère doivent être effectués uniquement à la main – n'utilisez pas de grues, chariots élévateurs ou autres appareils mécaniques.
- Assurez-vous que tous les objets instables sont correctement fixés pour éviter qu'ils ne tombent.

3. Procédure en cas de dommage

- Si le bois se fissure, si les fixations se desserrent ou si l'étagère perd sa stabilité, ne l'utilisez pas avant réparation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées avant de poursuivre l'utilisation.
- Si les dommages sont trop importants, contactez le fabricant ou le fournisseur pour obtenir une assistance ou un remplacement des pièces endommagées.



Le symbole international de recyclage indique un matériau recyclable. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En fin de vie, rappez-le aux points de collecte publics désignés.



Česky UPOZORNĚNÍ!



Tento symbol znamená, že uživatel by si měl před použitím produktu přečíst a porozumět návodu k použití a bezpečnostním pokynům.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Obecné informace:

- **Název produktu:** Dřevěný regál
- **Materiál:** Dřevo (surové nebo natřené vodní mořidlem), kovové kování pro montáž
- **Určení:** Skladování předmětů ve vnitřních prostorech (spíž, sklep, garáž, kuchyně, sklad, šatna atd.)
- **Obsah balení:** Dřevěné prvky, montážní sada (šrouby, úhelníky), montážní návod

2. Bezpečnostní upozornění

! Riziko převrácení regálu

- Převrácení regálu může způsobit vážná zranění nebo ohrozit život.
- Regál musí být pevně připevněn ke stěně pomocí montážních držáků.
- Šrouby a hmoždinky do zdi nejsou součástí balení – je nutné použít upevnění vhodné pro daný typ stěny.
- V případě pochybností se poraďte s odborníkem ohledně správného upevnění.

! Správné používání

- Produkt používejte pouze v bezvadném technickém stavu.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení jedné police ani celého regálu.
- Těžké předměty umísťte na nejnižší police, aby byla zajištěna stabilita konstrukce.
- Zátěž rozložte rovnoměrně po celé ploše polic.
- Police nejsou určeny pro bodové nebo dynamické zatížení (např. těžké předměty s malou opěrnou plochou).
- Na regál nešplhejte ani si na něj neseďte.

! Montáž a údržba

- Řiďte se příloženým montážním návodem. Doporučuje se montáž ve dvou osobách pro zajištění bezpečnosti a stability.
- Při montáži používejte ochranné rukavice, abyste předešli poranění a kontaktu s třískami.
- Používejte pouze originální komponenty dodané s produktem.
- Po montáži zkontrolujte stabilitu konstrukce.
- Pravidelně kontrolujte upevnění šroubů a spojů – v případě potřeby je dotáhněte.

! Bezpečnost dětí

- Regál není hračka – děti jej smí používat pouze pod dohledem dospělých.
- Doporučuje se umístit regál mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečí převrácení nebo kontaktu s ostrými hranami.
- Kovové a dřevěné prvky mohou představovat riziko poranění při nesprávném použití nebo kontaktu s dětmi.
- Na regálu neukládejte malé předměty, které by mohly představovat riziko udušení.

! Podmínky používání

- Produkt umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Regál neumísťte do blízkosti zdrojů tepla ani otevřeného ohně.
- Pokud regál používáte ve vlhkém prostředí (např. sklep, garáž), doporučuje se dodatečná impregnace dřeva pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti.

! Bezpečné nakládání a vykládání

- Nakládání a vykládání regálu provádějte pouze ručně – nepoužívejte jeřáby, vysokozdvizné vozíky ani jiná mechanická zařízení.
- Ujistěte se, že všechny nestabilní předměty jsou správně zajištěny, aby se zabránilo jejich pádu.

3. Postup v případě poškození

- Pokud dojde k prasknutí dřeva, uvolnění kování nebo ztrátě stability regálu, nepoužívejte produkt, dokud nebude opraven.
- Před dalším použitím se ujistěte, že všechny prvky jsou správně upevněny.
- Pokud je poškození příliš vážné, kontaktujte výrobce nebo dodavatele pro získání pomoci nebo výměnu poškozených částí.



Mezinárodní symbol recyklace označuje recyklovatelný materiál. Tento výrobek nepatří do domovního odpadu. Po skončení životnosti jej vraťte do určených veřejných sběrných míst.



Slovenščina POZOR!



Tento symbol znamená, že používateľ by si mal pred použitím produktu úplne prečítať a pochopiť pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądk
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Všeobecné informácie:

- **Názov produktu:** Drevený regál
- **Materiál:** Drevo (surové alebo natreté vodnou moridlom), kovové kovanie na montáž
- **Určenie:** Skladovanie predmetov v interiéri (špajza, pivnica, garáž, kuchyňa, sklad, šatník atď.)
- **Obsah balenia:** Drevené prvky, montážna sada (skrutky, uholníky), montážny návod

2. Bezpečnostné upozornenia

⚠ Riziko prevrhnutia regálu

- Prevrhnutie regálu môže spôsobiť vážne zranenia alebo ohroziť život.
- Regál musí byť pevne pripevnený k stene pomocou montážnych držiakov.
- Skrutky a hmoždinky do steny nie sú súčasťou balenia – je potrebné použiť upevnenie vhodné pre daný typ steny.
- V prípade pochybností sa poraďte s odborníkom ohľadom správneho upevnenia.

⚠ Správne používanie

- Produkt používajte iba v bezchybnom technickom stave.
- Neprekračujte maximálnu povolenú hmotnosť zaťaženia na poličku ani na celý regál.
- Ťažké predmety ukladajte na najnižšie poličky, aby bola zabezpečená stabilita konštrukcie.
- Zaťaženie rovnomerne rozložte po celej ploche políc.
- Poličky nie sú určené na bodové alebo dynamické zaťaženie (napr. ťažké predmety s malou opornou plochou).
- Na regál nelezte ani si naň nesadajte.

⚠ Montáž a údržba

- Postupujte podľa priloženého montážneho návodu. Odporúča sa montáž vo dvojici, aby sa zabezpečila bezpečnosť a stabilita.
- Pri montáži používajte ochranné rukavice, aby ste predišli zraneniam a kontaktu s trieskami.
- Používajte iba originálne súčasti dodané s produktom.
- Po montáži skontrolujte stabilitu konštrukcie.
- Pravidelne kontrolujte upevnenie skrutiek a spojov – v prípade potreby ich dotiahnite.

⚠ Bezpečnosť detí

- Regál nie je hračka – deti ho môžu používať iba pod dohľadom dospelých.
- Odporúča sa umiestniť regál mimo dosahu detí, aby sa predišlo nebezpečenstvu prevrhnutia alebo kontaktu s ostrými hranami.
- Kovové a drevené prvky môžu predstavovať riziko zranenia pri nesprávnom použití alebo kontakte s deťmi.
- Na regáli neukladajte malé predmety, ktoré by mohli predstavovať riziko udusenía.

⚠ Podmienky používania

- Produkt umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Regál neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani otvoreného ohňa.
- Ak regál používate v prostredí so zvýšenou vlhkosťou (napr. pivnica, garáž), odporúča sa dodatočná impregnácia dreva na zvýšenie odolnosti voči vlhkosti.

⚠ Bezpečné nakladanie a vykladanie

- Nakladanie a vykladanie regálu vykonávajte iba ručne – nepoužívajte žeriavy, vysokozdvížné vozíky ani iné mechanické zariadenia.
- Uistite sa, že všetky nestabilné predmety sú správne upevnené, aby sa zabránilo ich pádu.

3. Postup v prípade poškodenia

- Ak dôjde k prasknutiu dreva, uvoľneniu kovania alebo strate stability regálu, nepoužívajte produkt, kým nebude opravený.
- Pred ďalším použitím sa uistite, že všetky súčasti sú správne upevnené.
- Ak je poškodenie príliš vážne, kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa pre získanie pomoci alebo výmenu poškodených častí.



Medzinárodný symbol recyklácie označuje recyklovateľný materiál. Tento výrobok nepatrí do domového odpadu. Po skončení životnosti ho vráťte na určené verejné zberné miesta.



Magyar FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a felhasználónak a termék használata előtt teljes mértékben el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást és a biztonsági utasításokat.

MODO24

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
e-mail: biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800

1. Általános információk:

- **Terméknév:** Fa polc
- **Anyag:** Fa (nyers vagy vízbázisú páccal festett), fém rögzítőelemek
- **Rendeltetés:** Tárgyak tárolása beltéri helyiségekben (kamra, pince, garázs, konyha, raktár, gardrób stb.)
- **A csomag tartalma:** Fa elemek, szerelőkészlet (csavarok, sarokelemek), összeszerelési útmutató

2. Biztonsági figyelmeztetések

⚠ A polc felborulásának veszélye

- A polc felborulása súlyos sérüléseket vagy akár életvesztést is okozhat.
- A polcot stabilan rögzíteni kell a falhoz a mellékelt fali rögzítőelemek segítségével.
- A falhoz szükséges csavarok és tiplik nem tartoznak a csomaghoz – a megfelelő rögzítést a fal típusának megfelelően kell kiválasztani.
- Kétség esetén kérjen tanácsot egy szakértőtől a megfelelő rögzítéssel kapcsolatban.

⚠ Megfelelő használat

- A terméket kizárólag kifogástalan műszaki állapotban szabad használni.
- Ne lépje túl a polconkénti és az egész polcra vonatkozó maximális teherbírást.
- A nehéz tárgyakat mindig az alsó polcokra helyezze a szerkezet stabilitásának biztosítása érdekében.
- Az egyenletes súlyelosztás érdekében a terhelést egyformán ossza el a polc teljes felületén.
- A polcok nem alkalmasak pontszerű vagy dinamikus terhelésre (pl. kis alátámasztási felületű nehéz tárgyak).
- Ne másszon fel a polcra, és ne üljön rá a polcokra.

⚠ Összeszerelés és karbantartás

- Kövesse a mellékelt összeszerelési útmutatót. A biztonság és stabilitás érdekében ajánlott a polc összeszerelését két személy végezze.
- Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt a sérülések és a szálkák elkerülése érdekében.
- Csak az eredeti, a termékhez mellékelt alkatrészeket használja.
- Az összeszerelés befejezése után ellenőrizze a szerkezet stabilitását.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok és kötőelemek rögzítését – szükség esetén húzza meg őket.

⚠ Gyermekekbiztonság

- A polc nem játék – gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Javasolt a polcot gyermekek számára elérhetetlen helyre helyezni, hogy elkerülje a felborulás vagy az éles szélek által okozott sérüléseket.
- A fém és fa elemek helytelen használat vagy gyermekekkel való érintkezés esetén sérülésvesztést jelenthetnek.
- Ne tároljon a polcon apró tárgyakat, amelyek fulladásvesztést jelenthetnek.

⚠ Használati feltételek

- A terméket egyenletes, stabil felületre kell helyezni.
- Ne helyezze a polcot hőforrás vagy nyílt láng közelébe.
- Ha a polcot magas páratartalmú helyiségekben használja (pl. pince, garázs), ajánlott a fa további impregnálása a nedvességgel szembeni ellenállás növelése érdekében.

⚠ Biztonságos be- és kirakodás

- A polc be- és kirakodását kizárólag kézzel végezze – ne használjon darukat, targoncákat vagy egyéb mechanikus eszközöket.
- Bizonytalan alapú tárgyakat megfelelően rögzítse, hogy megakadályozza azok leesését.

3. Teendők sérülés esetén

- Ha a fa megreped, a rögzítőelemek meglazulnak, vagy a polc elveszíti stabilitását, ne használja a terméket, amíg nem javítják ki.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van-e rögzítve.
- Ha a sérülés súlyos, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy forgalmazóval segítségért, illetve a sérült elemek cseréjéért.



A nemzetközi újrahasznosítási szimbólum újrahasznosítható anyagokat jelöl. Ez a termék nem tartozik a háztartási hulladék közé. Élettartamának végén vigye vissza a kijelölt nyilvános gyűjtőhelyekre.